



## LED8 客显测试教程

提示：测试客显之前请确保客显所用接口不被其他程序占用。

1. 打开文件夹  LED8N TEST 中的客显测试程序  test\_en
2. 在弹出的窗口第一步选择客显所用的接口，内置接口选择 COM2, 外置接口选择 COM1，接口选择之后点击“AutoDemo”选项，客显即进入自动演示界面。

